



Schirocco CLEAN

Unterhalts-/Intensiv- und Grundreiniger

Einsatzbereich

SCHIROCCO CLEAN ist anwendbar auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbelägen wie Gummi, Linoleum und Marmor. Bestens geeignet für Natur- und Kunststeinböden. Intensivreiniger zur maschinellen Entfernung von Wischpflegefilmen oder zur manuellen Entfernung von wasserlöslichen Schmutzaufbauten. Auch zur Vorbereitung der Beläge für Erst- und Nachbeschichtung geeignet.



Anwendung

Maschinelle Intensivreinigung:

SCHIROCCO CLEAN 10%ig mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil SCHIROCCO CLEAN auf 9 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 ml bis 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.

Unterhaltsreinigung:

0,25 – 1%ig, manuell oder maschinell.

Produkteigenschaften

- Trocknet rückstandsfrei ab
- Starke Reinigungsleistung
- Schnell und effektiv
- Kein Nachwaschen erforderlich
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Hohe Anwendersicherheit
- Hinterlässt angenehme Raumfrische
- Ideal zur Intensivreinigung vor Beschichtungen
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil

Hinweis

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00724
Art.-Nr. 30726



FLASCHENKÖRPER
30% RECYCLED



KANISTER
30% RECYCLED



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0724

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL